

# (GSYUASA YUMIC-SHC010A/020A





# △ 注意

本装置を取り扱う前に必ずこの取扱説明書および注意書きをお読みください。

本取扱説明書は保証書も兼ねていますので、お読みいただいた後はいつでも活用・参照できるよう大切に保管してください。また、修理やバッテリ交換時に必要になりますので梱包箱・梱包材も保管願います。

不明な点は下記の「ミニUPSサービス相談室」または最寄りの販売店にお問い合わせください。



この製品には鉛蓄電池を使用しております。

鉛蓄電池はリサイクル可能な貴 重な資源です。

鉛蓄電池の交換および使用済み製品の廃棄に関しては、リサイクルへご協力 ぐださい。

お問い合わせは・・

「二UPSサービス相談室」まで

0120-456-652(フリーダイヤル)

携帯電話・PHSご使用の場合は 075-312-0680 (9:00~12:00、13:00~17:30、土日祝日・当社休業日を除く)

株式会社 ジーエス・ユアサ パワーエレクトロニクス YUMIC-SHC010A/020A 取扱説明書 図面番号 TT-3647-1D

<u>図面番号 II - 364 / - ID</u> <u>(初版'00.09 D改訂版'04.07)</u>

本装置の据付、運転・操作、保守・点検等などの前に、必ずこの取扱説明書及び注意書きをお読みください。本項目では、安全のための注意事項を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分してランク付けしております。図記号の意味は次の通りです。



# 危険

取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合。



# 警告

取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。軽傷または物的損害が発生する頻度が高い場合。



# 注意

取扱を誤った場合、使用者が重傷を負う可能性は少ないが、障害を負う危険が想定される場合、並びに物的損害のみの発生が想定される場合。

なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

## 安全上のご注意



# 危険

火災のおそれがあります。



- ・仕様範囲内で使用してください。 本装置はAC100V専用です。
- ・万一、本装置より煙・異常な音・異常なにおいが発生した場合、 速やかに本装置を停止してください。

入力の交流100∨電源(コンセントプラグまたは入力ブレーカ)を切離してください。



#### 感電のおそれがあります。

- ・本装置のカバーをあけないでください。
- ・分解しないでください。



# 警告



【禁止】社会的、公共的に重要なコンピュータシステムなどの公共の機能維持に 重大な影響を及ぼす可能性のある機器設備には、電源の2重化などの特別な配慮 なしでは使用しないでください。



【禁止】人命に直接かかわる医療機器などへの使用や、人身の損傷に至る可能性 のある電車、エレベータなどへの使用は絶対にしないでください。



本装置を設置される場所は、仕様書で定められた使用環境で使用してください。装置故障、部品劣化により寿命を短縮させる原因となるおそれがあります。



仕様書に定められた入出力仕様の範囲でご使用ください。 装置故障の原因となるおそれがあります。



# 警告



本装置の交流入力、交流出力(接地極付き単相2線式)は各相を正しく接続されていることを確認してください。誤接続により過電圧となる場合があり、装置故障、及び事故の原因となるおそれがあります。



【感電】ケーブルの接続を行う場合は、必ず電圧が印加されていないことを確認してください。感電の原因となるおそれがあります。



接続箇所に緩みがないことを確認してください。発熱及び装置故障の原因となるおそれがあります。



【禁止】【感電】ビス等を外しての分解は絶対にしないでください。 感電及び装置故障の原因となるおそれがあります。



【禁止】【感電】運転中、停止中にかかわらず、装置内部品に触れないでください。 また、運転中、停止中にかかわらず、本体はあけないでください。 装置故障及び感電の原因となるおそれがあります。



【禁止】本装置を保守できる弊社の保守員以外は内部の修理などは行わないでください。

誤点検・誤操作・誤修理は装置の故障及び事故の原因となるおそれがあります。



【感電】端子台及びコネクタに触れないでください。 感電及び装置故障の原因となるおそれがあります。



【火災】バッテリの推奨交換年数毎に、バッテリの交換をしてください。 火災及び装置故障の原因となるおそれがあります。 交換の際には「ミニUPSサービス相談室」またはお買い上げの販売店へお問い合わ せください



【感電】乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。 感電、けがの原因となるおそれがあります。



# 注意



装置の外箱、ケーブル等に損傷が無いことを確かめてください。 装置故障の原因となるおそれがあります。



【禁止】本装置は屋外などの湿気や粉塵の多い場所や、塩分や腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

装置故障の原因となるおそれがあります。



本装置は水平な床に設置してください。
地震時の装置移動、転倒、装置故障、事故の原因となるおそれがあります。



【禁止】本装置には衝撃を与えないでください。 装置故障の原因となるおそれがあります。



【禁止】装置の絶縁試験を実施しないでください。 装置故障、及び事故の原因となるおそれがあります。



# 注意



【接地】入力プラグの接地極、または接地端子は必ず接地してください。 感電及び誤動作の原因となるおそれがあります。



ケーブル布設は信号用と交流入力及び交流出力をそれぞれ分離してください。 ノイズ等により設備の異常動作となるおそれがあります。



【感電】保護カバーは接続後必ず元の状態にもどしてください。 感電及び装置故障の原因となるおそれがあります。



【回転物】ファンの可動部に指や物を入れたり、ファンのガードを取り外さないでください。

回転物による傷害のおそれがあります。



【禁止】装置を異常状態のままで使用しないでください。

特に、煙・音・においに異常のある場合は速やかに本装置を停止してください。装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。



火災・地震などが発生した場合は、速やかに装置の状況を確かめ、装置を停止してください。異常が認められた場合は「ミニUPSサービス相談室」またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。



推奨された期間内に定期的に点検をしてください。 部品劣化等により装置故障の原因となるおそれがあります。



【禁止】清掃時はシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。 化学変化により装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。



装置の移動、移設、用途変更する場合は「ミニUPSサービス相談室」またはお買い上げの販売店へご相談ください。

装置故障、設備の破損及び事故の原因となるおそれがあります。



保管後再使用するときは、必ず点検をしてください。

部品劣化し装置故障の原因となるおそれがあります。点検については「ミニUPSサービス相談室」またはお買い上げの販売店にご相談ください。



保管時の環境は仕様書で決められた環境を維持すると同時に結露しないようにしてください。絶縁劣化、部品劣化の原因となるおそれがあります。



部品の交換年数により部品の交換を行ってください。

事前に交換しないと装置故障の原因となるおそれがあります。

部品交換の際には「ミニUPSサービス相談室」またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。



本装置は常時インバータ給電方式であり、停電時は無瞬断で負荷をバックアップします。一時的な過負荷の場合や万一インバータが故障した場合は商用バイパス回路に切り替えて負荷への給電を継続します。切替にはリレー(SHC020Aは半導体スイッチ)を用いており、通常1/4周期以下で切り替わりますが、一部特定の部品が故障した場合は瞬断時間が発生することがあります。




【禁止】本装置に付属している部品(ACコード・ヒューズ)を他の装置・電気機器に使用しないでください。また、他の装置・電気機器の付属品(ACコード・ヒューズ)を本装置のために使用しないでください。機器故障のおそれがあります。

#### [ラベル表示位置についての説明]

本装置では、上面前部に表示ラベルを示しています。

ご使用時は、取扱説明書をよくお読みいただき、表示ラベルの警告 / 注意事項を守って、 ご使用ください。(図の表示ラベルはSHC020Aのものです。)



#### 「UPS運転操作について]

正常な交流入力を投入するとそのまま交流出力電圧が印加されます。

(バイパス給電/SHC020AにてブレーカをOFFしている場合を除く)

負荷機器などの扱いに注意してください。

「運転スイッチによるインバータの起動」をしないと停電時バックアップしません。最後まで運転操作を継続してください。

#### 「負荷の制限について ]

本装置はコンピュータ関連機器専用の無停電電源装置です。

下記の負荷装置を接続しないでください。故障の原因となります。

トランス・半波整流器・モーター・コイルを内蔵している負荷 レーザープリンタ・複写機などの連続的に大電流になる負荷

## 「異常時の対応について]

万一、本装置より煙・異常な音・異常なにおいが発生した場合

速やかに本装置を停止してください。

入力の交流100V電源を抜いてください。

(SHC010A:コンセントプラグ SHC020A:入力ブレーカ)

#### [ はじめてご使用の場合・長期間使用していない場合 ]

ご使用前には4時間以上の充電をお勧めします。

UPS正面の運転スイッチを押さないで、UPSのACコード(または端子台)からAC100Vを投入してください。 あとSHC020Aはブレーカーを入れてください。

保管状態によりUPS内部のバッテリの自己放電が進んでいる場合は、UPS正面の運転スイッチを押しても受け付けない(起動しない)ことがあります。

# 目 次


1.製品が届きましたら
2 . 本製品について         2 - 1本製品の特徴         2 - 2各部の名称と働き         a 装置配置図・機能表(正面)         b 装置配置図・機能表(裏面)
3 . 設置場所選定
4 . 接続方法       1         4 - 1 適合する電源設備の準備       1         4 - 2 エンジン発電機での使用について       1         4 - 3 負荷装置の接続       1         4 - 4 入力・出力配線時の注意事項       1         4 - 5 RS232C信号・オプション基板との接続(概要)       1         4 - 6 RS232C信号の接続「AP1仕様」       1         4 - 7 オプション基板との接続「AP2仕様」       1
5 . 操作方法         5 - 1 初めての運転の前に
6 . 重力作 説 月         6 - 1 動作説明       1
7 . トラブル発生時の操作方法1
8 . 保守・点検       1         8 - 1 . 保守・点検       1         8 - 1 - 1 日常のご点検       1         8 - 1 - 2 バッテリには寿命があります(有償交換)       1         8 - 1 - 3 排気ファンの交換(有償交換)       1         8 - 1 - 4 ヒューズの交換(添付品)       1         8 - 1 - 5 長い間使わない場合       1         8 - 1 - 6 絶縁試験       1         8 - 1 - 7 装置の寿命について       1         8 - 1 - 8 装置の廃棄について       1
9.要項表
10.保証について2
1 1 . 問い合わせ先
12 第三者への譲渡について

#### 1.製品が届きましたら


製品がご希望のモデルの製品か、外観の損傷がないかを確かめてください。 また、以下のものが全てそろっているか、外観の損傷がないかも確かめてください。 万一、製品が添付品に外傷などの不良が見つかった場合はすぐに「ミニUPSサービス相談室」 またはお買い上げの販売店へご連絡ください。

## UPS装置本体

(SHC010A)




A C ケーブル 1ヶ(SHC010Aのみ)



ヒューズ(15A)1ヶ





束線バンド 2本(SHC010Aは1本)



取扱説明書(本書)1冊 本書には保証書も含まれております。



仕様により下記のいずれかの通信ツールが添付されます。

#### AP1仕様の場合

(Yupcon-S/2000)

接続ケーブル

ソフトウエア (CD-ROM1枚)

取扱説明書

(Yupcon-S/2000)

#### AP2仕様の場合

(Yupcon-S/LAN Agent)

接続ケーブル


ソフトウエア (CD-ROM1枚)


取扱説明書

(Yupcon-S/LAN Agent)

拡張スロットには

Yupcon-S/LAN Agent専用カードを装着します。





#### 2. 本製品について

## 2 - 1 本製品の特徴


本製品は無停電電源装置 (UPS, Uniterruptible Power System)です。

主にコンピュータ機器に対しての電源異常時・停電時のバックアップ装置です。

- ・電源電圧が健全であれば通常運転します。
- ・電源異常時には内蔵のバッテリを電源として正弦波の交流出力を維持します。 (バックアップ機能)。 電源異常時に交流出力が維持できる時間はバッテリに残っているエネルギー・接続している負荷機器 の消費電力によって変化します。


## 2 - 2 各部の名称と働き

a 装置配置図・機能表(正面)



NO.	名 称	SHC010A	SHC020A	働き
1	交流入力表示ランプ			(緑色)入力電源正常時に点灯、異常時に点滅します。また、停電時または入力電源を投入していない場合には消灯します。
2	インバータ表示ランプ			(緑色)インバータ給電時に点灯します。
3	バイパス表示ランプ			(橙色)バイパス給電時に点灯します。
4	バッテリ表示ランプ			(橙色)バックアップ運転時に点灯します。 また、バッテリ異常時(低下時)には点滅します。
5	運転スイッチ			UPSをバイパスからインバータに給電を切り 替える場合に1秒以上押します。 また、本スイッチを押すことによりブザーを停 止させることができます。
6	停止スイッチ			UPSをインバータからバイパスに給電を切り替える場合に1秒以上押します。 また、本スイッチを押すことにより故障自体のリセットをし、ブザー・表示を復帰させることができます。
7	警告表示ランプ			(赤色) 故障や過負荷を検出した場合に点灯します。
8	レベル表示ランプ			(緑色4個、橙色1個) 通常の運転時には出力電流を、バックアップ運 転時にはバッテリ残容量を表示します。 また、故障時には個別内容を表示します。

# b 装置配置図・機能表(裏面)



# (SHC020A)

# (SHC010A)


	1			
NO.	名 称	SHC010A	SHC020A	<u>国</u>
9	RS232Cインター			通信用の9ピンコネクタです。(Dsub)
الا	フェースコネクタ			AP1仕様で通信ケーブルにより接続します。
1 0	排気用冷却ファン			内部で発生した熱を排気します。
1 1	オプション基板挿入口			「Yupcon-S/LAN Agent用カード」 (AP2仕様)や「外送信号カード」の挿入箇所です。
1 2	バッテリ延長コネクタ			バッテリ延長ボックス(オプション)を接続する コネクタです。
1 3	入力 サーキットプロテクタ	ı		入力ブレーカです。
1 4	入力端子台	1		入力の配線接続を行う端子台です。
1 5	入力インレット		_	添付のケーブルを本インレットに接続してコンセ
1 3	7(7)12071		_	ントより電源の供給を受けます。
1 6	ヒューズ	入力 ヒューズ	出力ヒューズ	(入力ヒューズ) UPSへ過電流が流れた場合、UPSの保護のため入力電源を遮断します。 (出力ヒューズ) 15A定格のコンセントに対して定格を超える過電流が流れた場合、UPSの保護のため負荷出力を遮断します。
1 7	出力コンセント			負荷機器の電源ケーブルを接続することで電源を 供給します。
1 8	出力端子台	-		出力の配線接続を行う端子台です。
1 9	ケーブルクランプ			端子台に接続したケーブルが引っ張り等の影響を受け ないよう、添付の束線バンドを使用して固定します。

#### 3. 設置場所選定

本装置は縦置き専用です。



高温の所(熱源の 近くや、直射日光の あたる場所、火の近 くなど)には設置し ないでください。




無線機やテレビ、ラジオなどの近くに置くとノイズが混入する場合がありますので離れた場所に設置してください。



傾いている所(水平でない場所)には設置しな





ださい。




本装置は運転中は発熱します。本装置の裏面には 排気ファンがありますので、排気を妨げないように 隣接物から10cm以上の間隔をあけて配置してく


吸気口は正面下部になります。この吸気口付近は ほこりがたまらないよう、日常定期的に清掃をして ください。

火災予防条例にて蓄電池設備の制限を受ける場所 には設置しないでください。

温度:0~40 湿度:30~90%の 場所に設置してください。



屋外及び塩分 や腐食性ガスの 発生する場所に は設置しないで ください。



ほこりっぽい場所に は設置しないでくださ い。




水をかけないでください。



上下、横を押さえて 固定しないでください。





#### 4.接続方法

#### 4-1 適合する電源設備の準備

電源設備条件は次の通りです。適合する設備をご用意ください。

機種	周波数	電圧	容量	相数	接続方式	分電盤MCB
SHC	50又は60HZ	0F 44E\/	1.5KVA	単相2線+接地	平行2極アース	1 E AIN L
0 1 0 A	(±2Hz)	85 ~ 115V	以上	(D種接地)	付コンセント	1 5 A以上
SHC	50又は60HZ	85 ~ 115V		単相2線+接地	端子台	2 0 4171 -
0 2 0 A	(±2Hz)		3KVA以上	(D種接地)	圧着端子はM 4	3 0 A以上

感電防止のため、入力プラグの接地極(SHC010A)または端子台の接地端子 (SHA020A)は必ず接続してください。

#### 4-2 エンジン発電機での使用について

小容量のポータブルエンジン発電機は、UPSが正常に動作しないだけでなく装置が故障する恐れがありますので、原則として本UPSの電源として使用しないでください。

やむを得ずエンジン発電機を電源とする場合は、3 K V A 以上の容量のエンジン発電機を用意し、マッチング試験を必ず実施してください。

#### 4-3 負荷装置の接続

負荷装置は、装置裏面の出力コンセント(平行2極+アース付き)または端子台に接続してください。

出力の合計は以下の通りです。

< SHC010A>

出力は、10A(700W)以下で使用してください。

< S H C 0 2 0 A >

出力は、出力コンセントと端子台の合計で20A(1400W)以下で使用してください。 ただし、<u>出力の各コンセントの合計は、13A(900W)以下</u>で使用してください。 コンセントは15A定格ですが、15A付近での使用をしますとヒューズが溶断するおそれ があります。

また、本装置には下記の負荷装置を接続しないでください。故障の原因となります。

トランス・半波整流器・モーター・コイルを内蔵している負荷 レーザープリンタ・複写機などの連続的に大電流になる負荷

## 4 - 4 入力・出力配線時の注意事項

配線工事は、必ず配電盤からの電源を遮断してから実施してください。

< S H C 0 1 0 A >


インレットによりUPSへ電源を供給の場合は根本まで確実に挿入してください。

< S H C 0 2 0 A >

配線工事の際には、必ず本装置の入力ブレーカを「オフ」としてください。

また、端子台への配線は下図に従って配線してください。

配線は $3.5 \text{ mm}^2$ 以上、圧着端子はM.4としてください。



4 - 5 RS232C信号・オプション基板との接続(概要) 本装置の計測・状態・故障などのデータを、以下のいずれかの方法でコンピュータと通信ができます。必要に応じご使用ください。

	使用する インターフェース	接続の概要
Yupcon-S/2000	R S 2 3 2 C	(AP1仕様)ケーブルによりパソコンと接続し、左
1 d p C 0 11 - 3 / 2 0 0 0	コネクタ	記ソフトをインストールして使用します。 <sup>*1</sup>
Yupcon-S /LAN Agent	オプション 基板挿入口	( A P 2 仕様) L A N専用カードを挿入し、 L A N ケーブルによりネットワーク環境へ接続します。専用ソフトをパソコンにインストールして使用します。 <sup>*1</sup>
状態モニタ用外送信号	オプション	(オプション仕様/手配型名SHC010XS1)カードを挿入
(端子台)	基板挿入口	し、端子台(M3)に信号線を配線します。*2 *3
NTシャットダウン用外送	オプション	(オプション仕様/手配型名SHC010XS3)カードを挿入
信号(Dsubコネクタ)	基板挿入口	し、オプションケーブルを接続します。 <sup>*2 *3</sup>

- \*1「Yupcon-S/2000」と「Yupcon-S/LAN Agent」とを同時に使用することはできません。
- \*2 外送信号(Dsub・端子台)カードはオプションとなります。 詳しくは「ミニUPSサービス相談室」 または お買い上げの販売店に問い合わせてくださ
- \*3 「AP2仕様」の場合はLAN専用カードが装着されるため、
- 「Yupcon-S/LAN Agent専用カード」と交換して挿入してください。
- 4 6 R S 2 3 2 C 信号の接続「A P 1 仕様」 シリアルデータの送受信によりコンピュータによる監視・制御をすることができます。

#### Yupcon-S/2000(AP1仕様添付フリーソフト)

・このソフトはMs - Windows 9 5 / 9 8 / Me / NT 4 . 0 / 2 0 0 0 / X Pに対応しています。

Ms-WindowsはMicrosoft Corp.の登録商標です。

- ・このソフトは添付の Y u p c o n S / 2 0 0 0 用のケーブルを使用し、 D s u b 9 ピンのシリアルポートに接続することにより使用できます。インストール時はこのソフトのシリアルポートの設定が必要です。
- ・詳細は「Yupcon-S/2000」のインストールガイドまたはソフトウエア内のヘルプファイルをご参照ください。

#### 4 - 7 オプション基板との接続「AP2仕様」

「Yupcon-S/LAN Agentカード」を拡張スロットに装着することにより、お客様のネットワーク環境を経由して、コンピュータによる監視・制御をすることができます。

#### Yupcon-S/LAN Agent(AP2仕様添付ネットワークインターフェース)

- ・拡張スロットに装着して使用します「Yupcon-S/LAN Agentカード」からネットワークを通して、LAN環境に接続します。
- ・インストール時はこのネットワークの設定が必要です。
- ・詳細は「Yupcon-S/LAN Agent」の取扱説明書をご参照ください。

#### 5.操作方法

#### 5 - 1 初めての運転の前に

装置の入出力が正しく配線されていることを再確認してください。 入力プラグまたは端子台の接地極は必ず接地(D種接地)接続してください。 また、下記の操作により初めて運転されるときは、十分なバッテリの充電が必要になります。 4時間以上の充電をおすすめします。

#### 5 - 2 運転操作

UPSの負荷機器を出力に接続します。

その時負荷機器の始動スイッチはすべてOFFとしてください。

< S H C 0 1 0 A > 入力ケーブルを電源に接続します。

<SHC020A>入力ケーブルを電源に接続し、入力ブレーカもONしてください。

前面の「交流入力(図の1/緑色)」「バイパス(図の3/橙色)」の表示ランプが点灯します。 同時に表示ランプ表示テストがおこなわれ、あと正常なレベルメータ表示のモードになります。

この時点で出力端子・コンセントは出力されます。 (バイパス給電)

負荷機器などの扱いに注意してください。なお、あとの項目の「運転スイッチによるインバータの起動」 を行わないと停電時にバックアップしませんので、この後も運転操作を継続してください。


運転スイッチ(図の5)を1秒以上押します。

ブザーが「ピー」となります。

表示ランプの表示テスト後、インバータを運転 します。

約10秒後に前面は「交流入力(図の1/緑色)」「インバータ(図の2/緑色)」の表示ランプが点灯することを確認します。

(交流入力電圧の状況により運転時間は異なる 場合があります。)



正面パネル図

出力コンセント・端子台からの負荷機器を順次始動します。

#### 5 - 3 停止操作

<u>出力コンセント・端子台からの負荷機器を順次OFFします。</u>

<u>停止スイッチ(図の 6)を1秒以上押します。</u>

ブザーが「ピー」となります。

UPSはバイパス給電となり、表示ランプは、表示テストの後通常の表示となります。 (給電は停止していませんので注意してください。)

前面の「交流入力(図の1/緑色)」「バイパス(図の3/橙色)」の表示ランプが点灯することを確認します。

SHC020Aの場合は入力ブレーカをOFFします

<u>UPSからの給電を完全に停止する場合は入力の元の電源をOFFします。</u> UPSからの給電は停止となり、表示ランプは、表示テストの後全部消灯となります。 ただし、インバータ給電中に上記の のみの操作をしますと、UPSはバッテリによるバック アップ運転となります。必ず停止スイッチを押してからこの操作をしてください。

#### 6.動作説明

#### 6 - 1 動作説明

#### 诵常時

通常時は、入力電源をコンバータ にて直流電力に順変換した後、 さらにインバータで入力電源と同期した 交流電力に逆変換し、安定した電力を負荷 に供給します。バッテリやコンバータの 直流電源から、交流出力を生み出す装置を

交流入力 コンハータ 充電器 D/D コンバータ バッテリ 通常時

「インバータ」いいます。バッテリは充電器にて定電圧、定電流充電します。


## 入力電源異常時

## (入力停電、入力過電圧、入力電圧低下)

入力電源が停電または過電圧に なると入力電源異常を検知し、 瞬時にバッテリからのバックアップ 給電(インバータ給電)に切替わり ます。この間、直流電圧の蓄えが あるため交流出力には瞬断などの影響

はありません。入力電源が入力定格電圧範囲に

復帰すると、自動的に「通常時の運転状態」に戻ります。



#### 長時間停電

停電が長時間続き、バッテリ残量が少なくなると、バッテリによるバックアップ給電も限界が 近づき、このままではバッテリのエネルギーが切れ、ほどなく停止してしまいます。

交流出力が停止するとそれまでのデータが保存されず、コンピュータ処理に大きな影響が予測さ れますので、コンピュータ機器等、負荷装置の終了処理が必要になります。

本装置では、その前に早急に負荷を停止するよう、外部に対しブザーの断続音を早くするなど警 告します。(ブザーの他、外部信号、モニタリングシステムなどでも警告します。) なお、入力電源が正常な電圧範囲内に復帰すると、自動的に通常時の運転状態に戻ります。

過負荷時

本装置に接続されている負荷が 定格電流を超えると、本装置は 過負荷と判断してバイパス給電 となります。バイパス運転になり ますとコンバータ・インバータを 経由しないで交流入力から交流 出力へと直接給電されます。この場合、 もし停電等の入力異常が発生しても、

バックアップ給電しませんので、早急に負荷を

交流入力 コンハ・ータ TD/D 充電器 コンパータ バッテリ 過負荷時・重故障時・インバータ停止時

減らす等過負荷の回避を行い、正常時に戻してください。なお、過負荷状態が解除されれば、通 常時の運転状態 (インバータ給電)に自動で戻ります。 (オートリターン機能)


#### インバータの重故障発生時

万一重故障が発生した時はバイパス給電となります。同時に「警報」表示ランプが点灯し、ブ ザーや信号を送出します。 (インバータは停止します。)

#### 6-2 保守確認の説明

#### 表示ランプテスト


電源投入時・インバータ運転開始時・インバータ停止時に、警告表示ランプと表示ランプレベルメータをテスト点灯します。(通常とは異なる点灯パターンとなります。)



#### 負荷機器の容量確認

接続する負荷がUPSの容量を上回っていないか確認します。


警告表示ランプと表示ランプレベルメータがすべて点灯した場合は過負荷の警告であり、ブザー も併せて鳴ります。この警告は負荷110%以上で表示となります。



このまま30秒程度(130%ではほぼ瞬時)でバイパス給電に切り替わりますので、複数の負荷使用の場合は負荷の数を減らすことによって、定格以下での運転をお願いします。

#### バッテリ電圧確認

バックアップ給電時には「交流入力」表示ランプが消灯し、「バッテリ」表示ランプが点灯します。また、通常の状態で出力電流レベルを表示していた表示ランプレベルメータはバッテリ電圧(残容量)に切り替わります。



ブザーは4秒おきに「ピーッ」となります。ただし、バッテリ電圧低下(点灯数が1ケ以下)になると1秒おきに変化します。

#### 7.トラブル発生時の操作方法

本装置にトラブルが発生した場合には、ランプ表示とブザーの鳴動により内容を知らせます。 まず、ランプ表示とブザーの鳴動状態を確認してください。

トラブルには以下の3通りがあります。

バックアップ運転

4-1項を確認の上、正常な交流入力の給電を行ってください。

過負荷状態

4 - 3項を確認の上、負荷を低減してください。

故障

この項にて以下説明します。

現象	表示	原因	対応
-	ランプ表示が動作	・外からの観る方向により正しく見え	・外からの光をさえぎって正面より再
	説明と異なる表示	ない。	確認してください。
UPSから出力	ランプ表示が全て	・電源の供給がなされていない。	・入力電源電圧を調査してください。
しない	消灯	・入力ブレーカ「OFF」している	・入力ブレーカを「ON」してくださ
			l 1.
		・入力ヒューズの溶断	・ヒューズを交換してください。
「交流入力」が	-	・入力電圧が仕様範囲の境界にある	・入力電源電圧を調査してください。
点灯 消灯を繰		・同一入力系統にモーター負荷やレー	・別系統のコンセントから入力電源を
り返す。		ザープリンタがある。	とってください。
		・入力系統の電線が細く長い。	・電線配線を短く太くしてください。
バックアップ状	-	・ACコードが接続されていない	・AC入力コードを商用コンセントに
態になる			さしてください。
		・電源電圧が仕様範囲外	・入力電源電圧を調査してください。
		・入力ヒューズの溶断	・ヒューズを交換してください。
バックアップ	-	・バッテリが十分に充電されていない	・AC入力コードを商用コンセントに
時間が短い			さし、4時間以上充電してください。
「警告」が点灯	-	・過負荷状態。	・負荷を軽減してください。
しブザーが連続		・負荷にレーザープリンターがある。	・レーザープリンターを取り除いてく
鳴動する。			ださい。
運転し、しばら	-	・ファンが停止している。	・ファン交換が必要です、販売店に連
くすると警告が			絡してください。
点灯する。ある		・前面の吸気口が妨害されている	・吸気口の埃や障害物を取り除いてく
いは、トラブル			ださい。
が、点灯する。		・裏面の排気スペースが妨害されてい	・裏面のスペースを広くとってくださ
		<b>వ</b> .	ίλ <sub>ο</sub>
		- 直射日光や熱源が近くにある。	・設置場所を変えてください。
		・埃による目詰まり。	・内部清掃が必要です。
			販売店に連絡してください。
入力ブレーカが	-	・過大負荷、負荷短絡	・負荷を取り外して原因を切り分けて
トリップ(OF			ください。
F)する		・UPS内部故障	・入力プラグをコンセントから取り外
			してください
			販売店に連絡してください。
CRTがちらつ	-	・UPSがCRTに接近している	・CRTを1m以上離してください。
<			・電源ケーブルと信号ケーブルを分離
			してください。

異常内容が解除されれば、正面パネル内の停止スイッチにより警告表示・「異常」表示ランプ表示を復帰させることができます。

モード および 表示ランプ表示内容							
過負荷 過負荷		バッテリ	直流過電圧	出力異常	UPS		
(通常時)	(バックアッ	過電圧		(出力過電圧	内部温度上昇		
	プ運転時)			・不足電圧)			
☆生	☆芸芸	□ <u>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ </u>	— <u>敬</u> 生 ■ 言口	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ <u>□ □ □ □</u> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
出し、バッ	出 が	出口バッ	出ロッ	出ニッ	出口バッ		
л <u> </u> т	n □ p	カ <b>ニ</b> テ	n □ テ	л □ <sub>〒</sub>	л		
電り、通流で、電	電り、水流で、電	■ 電 □ リ 流 □ 電	電り電気を	電 □ リ流 電	電 □ リ 流 □ 電		
E E		一庄		□ 圧	一 庄		
定格容量	定格容量	バッテリ異常	負荷の種類に	出力の短絡	ファンの故障		
オーバー	オーバー	UPSの故障	よる異常	など	周囲温度上昇		
		処	置				
負荷機器を減ら	負荷機器を減ら	入力電圧が仕様	規定以外の負荷	出力の短絡があ	ファンの動作を		
してください。	してください。	範囲内にあるか	機器を接続して	った場合は解除	確認してくださ		
		確認してくださ	いないか確認し	してください。	ι1 <sub>°</sub>		
		ι1 <sub>°</sub>	てください。	ヒューズの溶断	また、周囲温度		
				があった場合は	が40 以上な		
				交換してくださ	いか確認してく		
				l1.	ださい。		

該当しない場合や上記の処置をおこなっても復旧できない時、また、電池など部品の交換をするときはジーエス・ユアサ パワーエレクトロニクス「ミニUPSサービス相談室」または、お買い上げの販売店に連絡お願いします。

#### 8.保守・点検

- 8 1 保守・点検
- 8-1-1 日常のご点検

本装置をより安定してご使用して頂くために以下の日常点検をお願い致します。

## ランプ表示に異常はありませんか?

- 6 1項の通常状態の表示になっているかを確かめてください。それ以外の表示であれば、6 1項のどの表示なのか確かめてください。
- ・ ランプ表示がない場合は、動作していない可能性があります。

#### 装置やその周囲の温度が高すぎませんか?

- ・ 周囲温度が40 を超える高温の場合、装置が異常発熱していないか確かめてください。 装置を手で触ることのできない熱さであれば、装置異常の可能性があります。
- ・ 使用の範囲内(0~40)で使用してください。

#### 表面・空気穴に「ほこり」がたまったり汚れたりしていませんか?

- ・ 柔らかい布に中性洗剤を含ませて拭いてください。
- ・ ベンジン、シンナー等の揮発性のものや、薬品を用いて拭かないでください。 (装置を停止して入力のケーブルを抜いてから拭いてください。)
- 内部の電気部品に水がかからないようにしてください。
- ・ 外部露出部の電気部品の周囲を拭くときは運転を止めて乾いた布で拭いてください。 (化繊布は使用せず、木綿等の布を使用してください。)

## 内部から異常な音や異臭がありませんか?

・装置異常の可能性があります。

日常点検において不明な点や異常と思われる点がございましたら、「ミニUPSサービス相談室」または、最寄の販売店までお問い合わせください。

#### 8-1-2 バッテリには寿命があります(有償交換)

バッテリは使っている内に消耗します。バッテリの寿命を超えた状態で使用された場合、停電時にバックアップできなかったり、その他思わぬ障害を発生させる原因ともなります。

また、バッテリの寿命は、使用温度条件、放電電流、放電回数などによって大きく変化します。使用温度による期待寿命とバッテリ交換周期の目安を次の表に示します。なお、日本電機工業界からバッテリ交換周期の指針が示されてますので合わせてご参照ください(JEM-TR2049)。

#### バッテリ交換の目安

使用環境温度	バッテリ交換周期					
2 5	3~5年					

温度  $0 \sim 40$  、湿度  $30 \sim 90$  %の範囲でご使用してください。温度は バッテリ寿命への影響を考慮すると  $10 \sim 25$  の範囲でご使用されることをお勧めします。

特に、24 時間システム等、重要業務に使用する場合は、交換周期を交換予告より 早めていただくようお願い致します。

また、周辺に荷物の積み上げなどで換気が妨げられた場合バッテリの温度が上昇し、バッテリの寿命をより短縮させますのでご注意下さい。 交換の際はお買い上げの販売店へご連絡下さい。

#### 8-1-3 排気ファンの交換(有償交換)

より長く安定してご使用いただくため、バッテリ交換と同時に排気ファンの交換をお勧めします。

#### 8-1-4 ヒューズの交換(添付品)

UPSが多大な過負荷になった場合や出力を短絡してしまった場合は、内部のヒューズが溶断する可能性があります。万一ヒューズの溶断があった場合は、以下の手順で添付品のヒューズとの交換を実施してください。

ヒューズの溶断を確認します。

< S H C 0 1 0 A >

交流入力が正常な場合も表示ランプはすべて消灯し、交流出力がなされません。 また、正常なUPS運転中に何らかの要因でヒューズが溶断した場合、バックアップ状態で 出力をする場合もあります。

< S H C 0 2 0 A >

コンセントからの交流出力がなされません。(この他の端子台出力は正常な場合があります。)

#### ヒューズの取り外し

・UPSを停止し、入力・負荷共にUPSから切り離します。

(プラグの引き抜き または ブレーカのオフ)

・UPS背面のヒューズホルダをマイナスドライバなどで左側に回転させ、引き抜きます。

#### ヒューズ溶断の確認

・ホルダ内のヒューズを取り出し、テスタ ( ) でヒューズ両端の抵抗値を確認してください。または、ヒューズ内部の変色を確認してください。

#### ヒューズの交換

・添付品のヒューズ(15A)をホルダに入れ、 と逆の要領でUPS背面のヒューズ穴に 挿入し、右側に押し回しホルダをロックします。

#### 再通電による確認

- ・入力電圧を投入し、無負荷でUPSを起動します。
- ・表示ランプ表示や交流出力を起動手順通りに確認し、交換は完了となります。
- ・万一表示ランプが表示しなかったり出力をしない場合はUPS内部の故障が考えられます ので、「ミニUPSサービス相談室」 または お買い上げの販売店までご連絡ください。

#### 8-1-5 長い間使用しない場合について

#### 長い間使用する予定のない場合

長い間使用しないことがあらかじめわかっている場合、以下のようにお願いします。

- ・できるだけ20 以下の低い温度の部屋に保管してください。高温になりますとバッテリの 寿命が短くなります。(8-1-2項)
- ・3ヶ月おきにバッテリの充電を計画し、実施してください。UPS正面の運転スイッチを押さないで、UPSのACコードをAC100Vコンセントに差し込んでください。

#### 長い間使用していなかった装置を再使用する場合

長い間使用していなかった装置を再び使用する場合は、以下のようにお願いします。

・バッテリ残量が極めて少ない可能性がありますので、実際に負荷機器に接続する前に、バッテリの充電をしてください。

すぐに停電が発生するかもしれませんので、満足な状態で接続するようお願いします。

#### 8 - 1 - 6 絶縁試験

本装置に対する絶縁試験は行わないでください。

そのまま絶縁試験をすると内蔵の避雷器の破損・劣化の場合があります。

電源配線の絶縁試験を行う場合は、入力プラグを入力コンセントや端子台からはずしてください。

#### 8-1-7 装置の寿命について

本装置の耐用年数は6年です。

バッテリ・ファンは8-1-2、8-1-3項通り周囲温度にしたがって決められた交換周期内での交換をしてください。

ご使用開始から6年を経過しましたら、本装置の交換が必要になります。

代替機種の選定など、詳細は「ミニUPSサービス相談室」または、最寄りの販売店へお問い合わせください。

#### 8-1-8 装置の廃棄について

本装置に記載されているバッテリは鉛を主な原料としており、特別管理産業廃棄物に指定されています。バッテリの交換時だけでなく、ご不要になった装置本体を廃棄される場合は、「ミニ UPSサービス相談室」または、最寄りの販売店まで連絡してください。

重金属である鉛は人体への影響も強く、廃棄方法を誤ると環境汚染へとつながるおそれがあります。

また、一方でこれらバッテリの極板・外装樹脂は再生が可能です。

環境の保全・資源の有効活用のためにも、お客様のご協力をお願いいたします。

# 9.要項表

形 式 YUMIC-SHC010A					
項	目	単位	規格	摘要	
使用	温度		0 ~ 4 0		
環境相対湿度		%	30~90	無結露	
方式			連続		
	冷却方式		強制風冷		
	運転方式		商用同期常時インバータ給電		
	切替方式		高速リレー方式		
交流	相数		1		
入力	定格電圧	V	1 0 0		
	電圧変動範囲	V	85~115		
	定格周波数	Ηz	50-60	周波数自動切替	
	周波数変動範囲	Ηz	± 3		
	入力力率		0.95以上	定格入出力時	
	定格容量	kVA	1 以下		
交流	出力容量	kVA	1 ( 7 0 0 W )	負荷力率0.7	
出力	相数		1		
	定格電圧	V	1 0 0		
	定電圧精度	%	± 3	停電時	
	定格周波数	Ηz	50-60	入力周波数による	
	周波数精度	%	±0.1	停電時	
	過渡電圧変動	%	± 1 0 以内	停電・復電時、電源急変時	
	波形歪率	%	4 / 7 以下	線形 / 非線形定格負荷時	
	定格負荷力率		0.7	変動範囲0.7~1.0(遅れ)	
(声:	電保持時間	分	約7	25 ,700W,初期值	
<del> </del>	电水144间	<i>)</i> ]	約10	25 ,600W,初期値	
バッ	機種		小形制御弁式鉛蓄電池	長寿命	
テリ	形式		R E 7 - 1 2		
	容量	A h	7	2 0 時間率	
	個数	個	3	3 直列	
	期待寿命	年	6	2 5	
充電器	充電電圧	V	40.95±0.8	2.275V/cell	
	充電時間	h M	8 以内	9 0 %回復	
	絶縁抵抗		10以上	DC500V印加時	
絶縁耐電圧		V	1500	A C 、 1 分間	
漏洩電流		m A	1.0以下	A C 入力 1 1 5 V 、 6 0 H z 時	
耐用年数		年 d B	6		
	騒音		約40	前面 1 m、 A 特性、定常運転時	
:	外形寸法		1 4 5×3 9 5×2 2 3	W×D×H(飛出し寸法含まず)	
	質量		約16	バッテリ含む	
	表面色		アイボリホワイト		

	形 式		YUMIC-S	H C 0 2 0 A
項目		単位	規格	摘要
使用	温度		0 ~ 4 0	
環境	相対湿度	%	30~90	無結露
方式	定格		連続	
	冷却方式		強制風冷	
	運転方式		商用同期常時インバータ給電	
	切替方式		同期無瞬断方式	
交流	相数		1	
入力	定格電圧	V	1 0 0	
	電圧変動範囲	V	85~115	
	定格周波数	Ηz	50-60	周波数自動切替
	周波数変動範囲	Ηz	± 3	
	入力力率		0 . 9 5 以上	定格入出力時
	定格容量	kVA	1.8以下	
交流	出力容量	kVA	2 ( 1 4 0 0 W )	負荷力率 0 . 7
出力	相数		1	
	定格電圧	V	1 0 0	
	定電圧精度	%	± 3	停電時
	定格周波数	Ηz	50-60	入力周波数による
	周波数精度	%	±0.1	停電時
	過渡電圧変動	%	±10以内	停電・復電時、電源急変時
	波形歪率	%	4 / 7 以下	線形 / 非線形定格負荷時
	定格負荷力率		0.7	変動範囲0.7~1.0(遅れ)
	電保持時間	分	約10	25 , 1 4 0 0 W , 初期値
バッ	機種		小形制御弁式鉛蓄電池	長寿命
テリ	形式		R E 7 - 1 2	
適用	音	A h	7	2 0 時間率
	個数	個	8	8 直列
	期待寿命	年	6	2 5
充電器	充電電圧	V	109.2±1.1	2 . 2 7 5 V / c e l l
	充電時間	h	8 以内	90%回復
	絶縁抵抗	М	10以上	DC500V印加時
絶縁耐電圧		V	1 5 0 0	A C 、1 分間
	漏洩電流	m A	1.0以下	A C 入力 1 1 5 V 、 6 0 H z 時
耐用年数		年 d B	6	
	騒音		約45	定常運転時
外形寸法		mm k g	1 9 2×4 5 4×3 4 8	W×D×H(飛出し寸法含まず)
	質量		約36	バッテリ含む
	表面色		アイボリホワイト	

#### 10.保証について

保証期間中、万一故障した場合は、保証書記載事項に基づき無償修理致しますので、修理 および問い合わせの際には保証書をご用意ください。

なお、保証期間中でも修理が有償となることがありますので、保証書をよくお読みください。

#### 11. 問い合わせ先

本装置に対するお問い合わせ、疑問点がございましたら、下記の 株式会社 ジーエス・ユアサ パワーエレクトロニクス 「ミニUPSサービス相談室」 または、お買いあげの販売店までお問い合わせください。

# 株式会社 ジーエス・ユアサ パワーエレクトロニクス STUPSサービス相談室」

0120 - 456 - 652(フリーダイヤル)

携帯電話・PHSご使用の場合は 075-312-0680

(9:00~12:00・13:00~17:30 土日祝日・弊社休業日を除く)

# 株式会社 ジーエス・ユアサ パワーエレクトロニクス http://www.gs-yuasa.com/gype/jp/

営業窓口 所 在 地 TEL FAX 東京 〒143-0016 東京都大田区大森北 4 - 8 - 1 ユアサ大森ビル 7階 03-5763-1713 03-5763-1714 西日本 〒530-0003 大阪市北区堂島 2 - 2 - 2 近鉄堂島ビル 14階 06-6347-7691 06-6347-7692 名古屋 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 1 - 2 - 31 景雲橋ハイツ1階 052-232-0460 052-232-0461 その他、全国のジーエス・ユアサグループ営業各拠点

#### 12.第三者への譲渡について

- \*本装置を第三者に譲渡(売却)される場合は、UPS本体の他、この取扱説明書を含め、装置と添付品を譲渡(売却)してください。その場合に取扱説明書および表示類の複製をしないで譲渡(売却)してください。
- \*本書の内容は、部分的にでも無断転載を禁止しております。
- \*使用・外観・本書の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。